### 凯步关爱客户端使用说明书

凯步关爱客户端旨在通过移动终端对设备位置进行实时管理控制;

通过手机客户端可以随时随地轻松查看所有设备的实时位置,位置服务客户端为用 户提供设备实时位置查询服务,选择某一终端设备,查看设备的基本数据情况,对于设 备的历史运动轨迹也能够查询回放,对于设备出现的异常情况会及时的下发报警通知, 以方便监管人及时发现并处理问题。

1. 登录与注册	
2. 添加设备	
4. 主页面介绍	
4.1 我与设备	
4.2 统计	
4.3 轨迹回放	
4.4 即时追踪	
4.5 设置	
4.7 定位图标	
5. 五大功能介绍	
5.1 首页介绍	
5.2 统计功能	14
5.3 轨迹回放	14
5.4 即时追踪	

# 1. 登录与注册

凯步关爱与腾讯QQ、新浪微博开放open ID 协议,用户可以使用腾讯QQ和新浪 微博帐户进行登录,用户也可以注册新帐户进行登录:

登录界面



### • 新浪微博授权登录 & QQ授权登录

<b>.</b>	34% 📕 09:17			🛜 34% 📕 09:19
		く返回	QQ登录	
	retest 👻	æ		<b>8</b>
凯步关爱产品的安卓客户端	tion and the second sec	QQ		凯步关爱
将允许凯步关爱_安卓进行以下操作	乍:	ССТ ДЛ	甩(982001394)	切换帐号
<ul> <li>获得你的个人信息,好友关:</li> <li>公喜内容到你的微博</li> </ul>	系			
₩ 获得你的评论			授权并登录	
取消 授权				
		凯步关爱将获	获得以下授权:	
		<ul> <li>访问你的腾;</li> </ul>	讯微博资料	
		<ul> <li>● 分享内容到</li> </ul>	腾讯微博	
		• 获得你的微	博好友信息	

## 2. 添加设备

登录之后,需要被设备(产品)与软件进行捆绑,即将设备(产品)添加到凯步关 爱中,方法如下:



添加设备

,【添加设备】可以直接输入包装上的产

品对应的IMEI码,或者通过二维码扫描包装上的二维码。如下图:

#### 添加设备页面

<	添加设备	
<b>①</b> 违输λ15位	产品的IMFI码	
间 <del>加</del> 八门口		
2	确定	
	or	
1	二维码扫描	

包装16位IMEI码和扫描二维码



第三步:单击【确认】,即可完成设备的添加。\*如出现【设备未导入平台】,请与我们或 经销商联系

# 3. 设备管理

添加设备成功后,设备后出现在地图中,用户可以通过



它會理已添加的设备:

#### 我的设备列表

设备信息的编辑



选择头像



# 4. 主页面介绍

添加并完善了设备信息后,用户就可以通过主页面对设备进行定位,主页面介绍:



通过地图上【选取设备】可以自动弹出功能菜单,或者单击【功能键】也可以弹出 功能菜单。



为了用户更好的了解和应用凯步关爱软件, 功能区五个功能模块分别如下:

# 4.1我与设备



点击【我与设备】凯步关爱会计算出用户手机位置与设备位置的路径(公交,走行, 自驾)\*当手机未开启GPS定位时,会出现500米-2000米的误差\*如果设备为离线或未 激活状况,请检查硬件产品的状况,详见硬件产品说明书。





点击【统计】凯步关爱会把用户的设备的历史数据进行分析和加工,呈现出对应的 指标、以图表方式呈现给用户,让用户一目了解的了解设备状况





点击【轨迹回放】凯步关爱会根据用户的设置回放设备行驶轨迹。详见2.5.3



点击【即时追踪】, 凯步关爱将时时的、全智能的、将用户设备位置呈现在地图上, 并时时更新。\*受网络信号、手机速度、设备信号等影响, 即时追踪会有一定的延时视 为正常



【设置】功能凯步关爱独有可视化、轻松、简单的完成诸多设备参数设置的功能, 详见**4.6\*特别提醒** 

受硬件产品在线或离线的影响,设备的参数设置会出现一定的延时,请注意凯步关 爱的提示语。





4.7定位图标

凯步关爱,为多领域应用平台统一的APP软件,它同时支持个人产品、车辆产品与 宠物产品同时在一个帐户下,所以凯步关爱的定位图标有三种样式,分别表示:宠物产 品,车国产品和个人产品。



定位图标,在不同状态下会有三种不同的颜色,三种不同的颜色分别代表:



\*【离线状态】分别有三个情况,请用户一定注意: A、设备(产品)没有使用,如: 开机、没有连接车上B、设备内的手机号欠费,停机C、设备(产品)20分钟内没有手 机信号,导致没有上传定位数据(地下车库)。

## 5. 五大功能介绍

凯步关爱为用户提供了五大功能,分别是:设备状态(首页)、统计功能、轨迹回 放、即时追踪和参数设置。



## 5.1 首页介绍

设备首页,为用户呈现当前设备的状态和参数。包括:名称、头像、设备编号、最新位置等。

【应用技巧】用户也可以通过 2 功能 , 来编辑设备的名称、头像、车牌号等信息。



### 5.2 统计功能

统计功能,会把用户的设备的历史数据进行分析和加工,呈现出对应的指标、以图 表方式呈现给用户,让用户一目了解的了解设备状况

#### 5.3 轨迹回放

首选设置用户想查看并回放的轨迹:开始日期与时间和结束日期与时间,并点击确

认 , 如图:

<	₹	公车-宝⊑	3	
首页	统计	轨迹	追踪	设置
<ol> <li>开始时</li> </ol>	间:			
	2014/8/13		0:0	)
(2) 结束时	间:			
2014/8/13		9:53		
	3	确定		

凯步关爱将自动为用户查看时段内的轨迹进行分段,用户只需要点击需要回放的分

段轨迹即可:



轨迹回放开始,可以根据下图的提示进行操作:



\* 设备数据更新频率(上传间隔时间)与轨迹精度有直接关系,上

传间隔时间越长,轨迹的精度越底,详见2.4.5数据更新。

#### 5.4 即时追踪

即时追踪会第一时间将设备的精确位置呈现在地图上。准度可达到2米-10米凯步关爱,提供二种追踪方式:【主页追踪】和【即时追踪】: 主页追踪:为多设备同时进行,在主页上呈现。

即时追踪:只对目前选取的设置进行追踪。\* 受网络信号、手机速度、设备信号等 影响,即时追踪会有一定的延时视为正常 \* 即时追踪的刷新速度,取决于设备数据更 新频率(上传定位数据间隔时长),设备上传间隔越长,刷新越慢,即: \* 即时追踪 刷新时间"大于等于"上传间隔时间。

#### 5.5设备设置

凯步关爱是唯一一款提供用户可视化设置的定位追踪APP软件。用户可以通过凯步 关爱轻松、简单的完成诸多设备:

<b>a</b> 23% <b>1</b> 10:06	<b>a</b> 22% <b>1</b> 10:09
✓ 何宏生(1)	<b>〈</b> 何宏生(1)
首页 统计 轨迹 追踪 设置	首页 统计 轨迹 追踪 设置
基本设置	10秒
数据更新频率 10秒	超速警报
超速警报	超速条件 60公里/小时
超速条件 60公里/小时	围栏警报开关
围栏警报开关	设置围栏
设置围栏	短信报警
短信报警	短信报警开关
短信报警开关	设备命令
设备命令	重启设备
重启设备	初始化设备

#### > 数据更新频率

数据更新频率:即设备上传定位数据的间隔时间。设备默认的时间为:10秒:即为 10秒钟设备上传一次定位数据。建议数据更新频率:

如果您的设备为:日常行驶的车辆,建议设置为:10-15秒/次

如果您的设备为:个人(步行)日常使用,建议设置为:30-60秒/次

如果您的设备不常用,你可以设置:10-300秒之间。

\*数据更新频率(上传定位数据的间隔时间)与轨迹精度有直接关系\*

上传间隔时间越长,轨迹的精度越底\*10秒为精准轨迹,30秒为大致轨迹,60秒为

#### 粗略轨迹



超速警报开关与设置

用户可以为爱车设备超速警报,首先开启超速报警;然后,设置超速报警的时速, 即可完成。

设置	迢速警打	6条	:件	
超过	60	kı	km/h 发出警报	
	确定		取消	

▶ 移动警报

凯步关爱的设备(产品)中加入了运动传感器,如果用户开启移动警报功能,那么 用户的设备从静止变为运动时,就会自动提示用户——用户的设备已经进入行驶或移 动状态。

▶ 围栏警报开关与电子围栏

电子围栏:电子围栏可以为设备设置一个保护的范围,通过定位设定的直径范围, 来判断设备是在进入或是离开围栏保护范围,从而对出入电子围栏进行报警提示。

电子围栏分为:圆形围栏与 矩形围栏 , 用户可以自行设置,出围栏或进围栏的

#### 报警提示方式。



➤ SOS号码:

SOS号码即为:设备授权监管号码,号码可以对应的拔号设备的手机号,以完成对应的操作和功能,详请:访问:www.capcare.com 下载"凯步关爱信息汇总表"。

▶ 重启设备:

重启设备:设备会自动关机再开机一次,在重启之前所设备设定参数不会改变。

▶ 初始化设备:

初始化设备:是将设备的参数全部恢复到出厂时的状态。建议不要轻易设置此功能。